



## 안타리 포그머신 Z-800III



### ○ 제품사양

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 전원       | AC 220 - 240V, 50 / 60 Hz 3.5A |
| 소비전력     | 800W                           |
| 최초예열     | 2분                             |
| 사용용액     | FLG-5                          |
| 용액소비율    | 13ml/min                       |
| 연속분사     | 가능                             |
| 탱크용량     | 0.8 Liter                      |
| 무게       | 4.2kg                          |
| 크기       | L315 W128 H218 (mm)            |
| 주위 온도 범위 | 0°C – 40°C                     |
| 리모트      | Z-10 유선리모트(포함)                 |
| 옵션리모트    | Z-40(타이머유선), Z-50(무선리모트)       |
| DMX      | 지원 안됨                          |
| KC       | R-R-FOG-Z-800III               |

### ○ 제품구성품

①Z-800III\*1개 ②Z-10 유선리모트\*1 ③사용설명서(영문)

### ○ 제품세부



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 01. Fog Nozzle | 05. Power Switch           |
| 02. Button     | 06. Fuse                   |
| 03. Handle     | 07. Power Input            |
| 04. Tank Cap   | 08. Cable Remote Connector |

### ○ 사용방법

제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.

1 주위에 가연성 물질이 없는지 확인하세요.

- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 4 손잡이 혹은 유선리모트 녹색 LED가 점멸되다가 점등 상태가 되면 분사 준비완료 입니다.
- 5 손잡이버튼은 누르는 동안 포그 분사, 유선리모트는 1회 누를시 분사/정지 동작 됩니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 장기간 사용하지 않을 경우 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

#### ○ 상태표시LED

| LED표시 | 상태표시  | 분사       |
|-------|-------|----------|
| 녹색 점멸 | 예열 중  | 분사 준비 중  |
| 녹색 점등 | 예열 완료 | 분사 준비 완료 |

#### ○ 컨트롤 세팅

여러 개의 컨트롤을 동시에 누를 경우 아래와 같은 순서로 작동합니다.

1. 매뉴얼
2. 타이머
3. 유선리모트
4. 무선리모트

#### ○ 유선리모트 Z-10 (포함)

- 1 기능 : ON/OFF



#### ○ 타이머리모트 Z-40(옵션)

- 1 적색 스위치를 "ON" 하면 적색LED 점등, 예열이 시작 됩니다.
- 2 녹색LED점등시 녹색버튼을 누르면 분사 됩니다.
- 3 한번도 누르면 꺼집니다.
- 4 황색 스위치를 "ON"하면 2개의 다이얼스위치 값에 의해 타임조절 분사가 됩니다.



※ DURATION(분사시간):최소10초~최대120초  
/INTERVAL(쉬는시간):최소10초~250초

#### ○ 무선리모트 Z-50(옵션)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결 합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르면 적색LED점등되며, 포그가 분사가 됩니다. 버튼에서 손을 떼면 분사가 멈춥니다.
- 3 기능 : ON/OFF



#### ○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.

- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 고십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.  
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 [www.antari.co.kr](http://www.antari.co.kr)

이메일 [info@miraeintl.co.kr](mailto:info@miraeintl.co.kr)