

안타리 포그머신 FT-100

○ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1500W
최초예열	10분
토출량	20,000cu.ft/min
사용용액	FLJ-5, FLG-5, FLY-5, FLP-6
용액소비율	100ml/min
탱크용량	6 Liter
무게	14.6kg
크기	L580 W279 H265
주위 온도 범위	0°C – 40°C
컨트롤방식	메뉴얼, DMX512, W-2무선, Z-3 유선(옵션)
기타	무선리모트W-2(기본,타이머설정가능)
DMX	1채널, XLR 5핀
파워커넥션	Neutrik Powercon
KC	R-R-FOG-FT-100

○ 제품구성품

① FT-100*1개 ② 파워코드*1 ③ W-2 무선리모트*1 ④ 사용설명서(영문)

○ FT-100 외관



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 4 LCD창에"Warming up"->"Ready to Fog"로 바뀌면 작동 준비완료 입니다.
- 5 우측 다이얼스위치를 1회 누를시 포그분사/정지되며, 다이얼을 좌/우로 돌려 포그 토출량을 조절합니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ Control Panel 작동방법



▶ 일반 작동모드 (Volume mode)

다이얼 스위치	동작	비고
우측	1회 누름	포그 분사/정지
우측	좌우 회전	포그량 조절

▶ 타이머 모드 (Timer mode)

다이얼 스위치	동작	비고
좌측	1회 누름	타이머모드 활성화
우측	1회 누름	타이머모드 비활성화
우측	좌우 회전	포그량 조절

※ 타이머모드의 분사/쉬는시간, 포그량 조절은 아래의 세팅모드에서 변경 가능합니다.

▶ 세팅모드

다이얼 스위치	동작	비고
좌측	약3초 누름지속	세팅메뉴 진입
좌측	좌우 회전	메뉴항목 전환
좌측	1회 누름	메뉴항목 선택
좌측	좌우 회전	메뉴항목 값조정
우측	1회 누름	초기메뉴 복귀

○ Control Menu

Interval Set	타이머모드에서 포그분사간의 쉬는 시간을 설정 할 수 있습니다. (5~200초까지 설정가능)
Duration Set	타이머모드에서 포그분사 지속시간을 설정 할 수 있습니다. (1~200초까지 설정가능)
Timer Output	타이머모드에서 포그분사 토출량을 설정 할 수 있습니다. (1~100%까지 설정가능)
Volume Output	수동조작시 포그토출량을 설정 할 수 있습니다. (1~100%까지 설정가능)
DMX512	DMX 주소를 설정 할 수 있습니다. (1~512까지 설정가능)
Wireless	무선리모트의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.
Fluid Sensor Set	용액센서의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.
W-DMX Power	무선 DMX 모듈의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.

Run Last Setting	메모리 설정 ON/OFF. "ON"시에는 전원이 차단되기 전의 설정값으로 돌아갑니다.
Keypad Sound	회전노브의 효과음의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.
Wireless Detect	무선리모트의 페어링을 설정 할 수 있습니다.
Nonstop Burst	포그가 끊임없이 분사되도록 설정 할 수 있습니다.

○ 무선 송신기 등록

무선 송신기는 수신기에서 최대 5개까지 페어링되거나 삭제될 수 있습니다.

1. 외쪽 회전노브를 3초 동안 길게 눌러 설정 메뉴로 이동합니다.
2. 노브를 돌려 "Wireless Detect" 메뉴로 이동합니다.
3. 메뉴 지시에 따라 송신기를 페어링 하거나 삭제합니다.

○ DMX 채널기능

Channel 1	DMX Value Range	Function
Fog	0 - 4	Fog Off
	5 - 255	Output 1-100%

○ 무선리모트 W-2(기본)

버튼	A	B	C	D
기능	포그 분사	포그 중지	포그량 증가	포그량 감소



○ 유선리모트 Z-3(옵션)

버튼	다이얼스위치	적색스위치
기능	포그량 조절	포그 분사/중지



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오

- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나
해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

손



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr