



안타리 페이저 F-7

◎ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V-240V, 60HZ 7A
소비전력	1600W
최초예열	8분
용액소비율	140ml/min(fog mode) 28ml/min(faze mode)
전용용액	FLG-5
탱크용량	5 Liter*2개(1개는 스페어용)
사용시간	2.8시간/5L (faze mode)
컨트롤	매뉴얼, 타이머, DMX512, 무선 DMX
무게	52.5 kg
크기	L728 W428 H719
주위 온도 범위	0°C - 40°C
DMX Channels	3채널, XLR 3핀&5핀
KC	R-R-FOG-M-11(파생모델F-7X)

○ 제품 구성품

①F-7*1개 ②파워코드*1 ③5리터탱크 *2 ④사용설명서(영문)

C



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 용액탱크 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다. 예열하는데 약 8분이 소요됩니다.
- 4 예열이 완료되면 화면에 "Ready to Fog" 라는 문구가 뜹니다.
- 5 기기를 작동시키려면 컨트롤패널에 있는 "VOLUME" 버튼을 누릅니다.
- 6 기기를 멈추려면 "STOP"버튼을 3초간 누릅니다. 셀프크리닝 과정을 거친 후 자동으로 꺼집니다.

○ Control Panel 작동법



버튼	기능
[MENU]	설정메뉴를 스크롤
[UP]/[TIMER]	타이머기능을 UP/활성화
[DOWN]/[VOLUME]	볼륨기능을 DOWN/비활성화
[STOP]	타이머/볼륨기능 비활성화, 3초간 버튼을 누르면 자동세척 프로세스가 진행 후 기기종료, 설정 선택 및 기억

○ Control Menu

Operation Mode	Fog mode 또는 Haze mode를 설정할 수 있습니다.
Timer Interval	타이머모드에서의 인터벌시간을 설정할 수 있습니다. (1~300초까지 설정가능)
Timer Duration	타이머모드에서의 지속시간을 설정할 수 있습니다. (1~120초까지 설정가능)
Timer Output	타이머모드에서의 출력량을 설정할 수 있습니다. (20~100%까지 설정가능)
Volume Output	볼륨모드에서의 출력량과 연속출력량을 조절할 수 있습니다. (20~100%까지 설정가능)
Fan Speed	팬(Fan)의 속도를 설정할 수 있고, 팬의 전원을 끌 수도 있습니다. (20~100%까지 설정가능)
DMX-512	DMX 또는 W-DMX 주소를 설정할 수 있습니다. (1~510까지 설정가능)
W-DMX Power	W-DMX 기능의 on/off 기능을 설정할 수 있습니다.
W-DMX Reset	W-DMX 송신기 연결을 해제합니다.
Air Pump Sensor	에어펌프센서의 on/off 기능을 설정할 수 있습니다.
Run Last Setting	기계의 마지막 세팅값을 기억하도록 on/off 설정할 수 있습니다.

○ DMX 제어방법

DMX 연결하기 - 기기를 DMX 컨트롤러(Controller) 또는 DMX 체인(Chain) 연결된 기계 중 하나에 연결합니다. 기계는 DMX 연결을 위해 3핀 또는 5핀 XLR 커넥터를 사용하며, 커넥터는 기계의 후면에 있습니다.

주소(Address) 설정 - 제어(Control)메뉴를 사용하여 DMX 주소를 설정합니다. 기기는 3채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ DMX 채널기능

Channel	Value	Function
1	0-127	Faze Mode
	128-255	Fog Mode
2	0-5	Output Off
	6-255	Output 21-100%
3	0-5	Fan speed at 20%
	6-255	Fan speed 21-100%

○ W-DMX 연결 상태

Symbol on the Liquid Crystal Display	Status of W-DMX connection
●	Transmitter assigned, DMX signal received
◎	Transmitter assigned, No DMX signal
○	Transmitter link lost or linking to transmitter
○	Transmitter not assigned

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr