



안타리 Foam(거품)머신 S-120

◎ 사용 설명서



○ 제품사양

| | |
|--------------|--------------------------|
| 전원 | AC220V, 60HZ 3.8A |
| 소비전력 | 880W |
| 용액소비율 | 350 ml/분 |
| 탱크용량 | 5 Liter |
| 크기 | L600 W260 H280 |
| 주위 온도 범위 | 0°C – 40°C |
| 무게 | 12 kg |
| DMX Channels | 지원안됨 |
| KC | R-R-FOG-S-500(파생모델S-120) |

○ 제품구성

- ① S-120*1개 ② 파워코드*1개 ③ 브라켓*1 ④ 사용 설명서(영문)

○ 사용방법

- 1 기계를 평평한 곳에 놓고 용액탱크의 마개를 열어 Antari 정품 용액을 채웁니다.
- 2 전원 코드를 접지된 콘센트에 꽂습니다.
- 3 장치 후면에 있는 전원 스위치를 "ON" 위치로 돌리면 바로 작동되면서 품(거품)이 나옵니다.
- 4 품(거품)을 멈추려면 전원 스위치를 "OFF" 위치로 돌립니다.

* 주의 : 작동 중에는 항상 용액탱크에 남은 용액양을 확인하십시오. 용액없이 S-120을 작동시키면 기계가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 스노우액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 작동 중에는 머신과 1M 이상 거리를 두십시오. (강한 바람으로 주의)
- 7 기계를 이동, 운반할시에는 스노우액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 8 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 9 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 10 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 스노우액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 주기적으로 노즐망을 따뜻한 물을 적신 수건으로 청소하여 주십시오.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr